

Pcom-190

SISTEMA INTERCOMUNICADOR DE 9 PUESTOS



Guía de Usuario

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Lea todas las advertencias y guárdelas para su posterior consulta.
2. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en esta unidad.
3. Desenchufe esta unidad de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles. Utilice un paño húmedo para limpiarlo.
4. No utilice esta unidad cerca del agua.
5. No coloque la unidad sobre un carro, soporte o mesa. La unidad podría caerse y causar graves daños.
6. No coloque la unidad sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Esta unidad no debe colocarse cerca o más de una fuente de calor o radiador. Esta unidad no debe ser colocada en un orden interno del de instalación a menos una ventilación adecuada.
7. Este producto sólo debe utilizarse con el tipo de alimentación indicada que es de 220V CA. Si no está seguro del tipo de energía disponible, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.
8. No permita que nada descansa sobre el cable de alimentación. No coloque este aparato donde el cable se ser pisado, enroscado o estresado lo contrario.
9. Si un cable de extensión debe ser utilizado con esta unidad, asegúrese de que el total de los amperes en los productos conectados al cable de extensión no supere la capacidad del cable del mismo.
10. Asegúrese que el consumo total de todas las unidades que están conectados a una sola toma de corriente no supera los 15 amperes.
11. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de las ranuras de conexión, ya que pueden tocar puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían resultar en el riesgo de incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre o en la unidad.
12. Salvo que se especifique en este manual, no intente reparar este producto usted mismo. Apertura de las cubiertas que están marcadas como "No quitar" puede exponerse a puntos de tensión peligrosos u otros riesgos, y se anulará la garantía. Consulte todos los temas de servicios con el personal de servicio calificado.
13. Desenchufe este producto de la toma de corriente y consulte al personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:
 - a. Cuando el cable de alimentación está dañado o desgastado.
 - b. Cuando se ha derramado líquido en la unidad.
 - c. Cuando el producto ha sido expuesto a la lluvia o el agua.
 - d. Cuando el producto no funciona normalmente, en condiciones normales. Ajustar sólo los controles que están cubiertos por las instrucciones de operación en este manual ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daños a la unidad y, a menudo puede que se requiera la intervención de un técnico calificado para restaurar la unidad a su funcionamiento normal.
 - e. Cuando el producto se ha caído o el gabinete ha sido dañado.
 - f. Cuando el producto muestra un cambio en su rendimiento, lo que indica la necesidad de servicio técnico.

GARANTIA

AHP TV SRL garantiza que el equipo que fabrica estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de 12 meses a partir de la fecha del producto adquirido. Si el equipo falla debido a tales defectos, AHP TV SRL, a su discreción, reparar o proporcionar un reemplazo para la pieza defectuosa o del producto.

El equipo que falla después del período de garantía, ha sido operado o instalado de una manera que no sea lo especificado por AHP TV SRL, o ha sido objeto de abuso o modificación, será reparado por el tiempo y gastos de material a cargo del comprador. Esta garantía no afecta sus derechos legales en el país de compra.

INTRODUCCION

El Pcom-190 es un sistema de intercomunicador para 6 cámaras, 1 set de piso, dos líneas de órdenes y una salida de talkback que viene montado en un bastidor de 1UR de 19".

Es ideal en un entorno real y permite una fácil bidireccional comunicación entre todos los miembros de la producción.

Su alimentación es de 220V AC.

CONTENIDO

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

GARANTÍA

INTRODUCCIÓN

CONTENIDO DEL PAQUETE

CONEXIONES DEL PANEL FRONTAL

CONEXIONES DEL PANEL POSTERIOR

SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 unidad Pcom-190.

4 teléfonos de intercomunicación Takstar TS-466M.



2 auriculares para línea de órdenes.

2 adaptadores miniplug –xlr3 para línea de órdenes.

1 cable de alimentación.

1 guía de usuario.

CONEXIONES DEL PANEL FRONTAL



Interruptor de encendido del equipo. Si el led **CNT** se encuentra prendido el equipo está alimentado y en funcionamiento.



Con estos controles se puede regular el envío y la recepción de la señal por separado en el puesto del director.



Con el interruptor pulsado se enciende el led **VERDE** y habilita la comunicación desde el puesto del director a una señal que puede se conectado a un parlante potenciado. Si se deshabilita el interruptor el led **ROJO** se encenderá y se cortara la comunicación con el mismo.



Con el interruptor pulsado se enciende el led **VERDE** y habilita la comunicación desde el puesto del director al SET. Si se deshabilita el interruptor el led **ROJO** se encenderá y se cortara la comunicación con el mismo.



Con el interruptor pulsado se enciende el led **VERDE** y habilita la comunicación desde el puesto del director con las 6 cámaras. Si se deshabilita el interruptor el led **ROJO** se encenderá y se cortara la comunicación con las mismas.



Con el interruptor pulsado se enciende el led en **DIRECTOR** y se habilita la comunicación desde el puesto del director a la línea de órdenes. Si se deshabilita el interruptor el led de **AUX** se encenderá y se conmuta la entrada auxiliar a la línea de órdenes.




Con el interruptor pulsado se enciende el led **VERDE** y habilita la entrada auxiliar al teléfono del director. Si se deshabilita el interruptor el led de **ROJO** se encenderá y se cortara la entrada de la misma.




Permite controlar el nivel de la señal de entrada auxiliar.

CONEXIONES DEL PANEL POSTERIOR



- 1- GROUND
- 2- NC
- 3- AURICULAR

CONEXIÓN PARA SPEAKER



CONEXIÓN PARA IN AUX

1- GROUND

2- +

3- -



CONEXIÓN PARA CAMARAS

1- GROUND

2- MICROFONO

3- AURICULAR



CONEXIÓN PARA TALKBACK

1- GROUND

2- +

3- -